

Bedienungsanleitung Diesellokomotive BR 2384 NS_N


Instructions for use: Diesel locomotive · Manuel d'utilisation pour locomotive diesel · Manuale d'utilizzo per la locomotiva · Manual de usuario de la locomotora · 柴油车NS2200 N 的使用说明
Gebruiksaanwijzing locomotief · Instrukcja obsługi lokomotywy · Инструкция по эксплуатации Тепловоз
Návod k použití lokomotivy

包装及说明书内包含重要信息, 请保留备用

40441 Gleichstrom DC



PluX12

0-12 V



2 x # 0424
2 x # 0425
2 x # 0426
4 x # 0427

Zurüstteile zur Selbstmontage!
Extensions for self-assembly!
Les extensions pour l'auto-assemblage!
产品组装操作指引!




Dekodereinbau: Installing Decoder / Installation decodeur / 安装/更换解码器

*2
PIKO # 46211 Decoder PluX12
(decoder/decodeur/解码器)

Nicht enthalten!
Non inclus!
Not included!
不包括

*1
Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge! /
Conserver précieusement le
cache-prise de l'interface digitale! /
请保留DC插板!



Decodereinbaumaße (nicht NEM-konform)
Space for decoder (not NEM-compliant) /
Espace pour decodeur (pas conforme NEM) /
解码器的空间 (NEM不兼容):
max. 21 x 9,5 x 4 mm

